


GÉOLOCALISATION

NOTICE D'UTILISATION



1

BRANCHEMENT / MISE EN MARCHE / ARRÊT



IMPORTANT : Le bouton On/Off est celui situé sur le côté droit au centre du tracker.


NOTA : l'appui consécutif à 2 reprises sur le bouton vert (on/off) permet de relancer l'affichage. ⏪ ⏪

- ✓ 1/ BRANCHEZ le câble USB sur le port USB de votre voiture et la partie USB-C sur le tracker.
- ✓ 2/ INSTALLEZ le tracker
 - >> Reconnaissances : installez le tracker dans l'habitacle
 - >> Rallye : Fixez le tracker sur l'arceau avec des colliers de serrage (selon la notice d'installation)
- ✓ 3/ MISE EN MARCHEdu tracker
 - Restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off.
 - L'écran s'allume sur l'écran d'accueil.
 - >> Reconnaissances : lancez Mode Reco
 - >> Rallye : lancez Izi Race FFSA
- ✓ 4/ ARRÊT du tracker (ne concerne que les reconnaissances : restez appuyé plus de 2 secondes sur le bouton On/Off. Une confirmation d'arrêt est demandée sur l'écran, cliquez et validez.



2

UTILISATION EN RECONNAISSANCES



Zone sans limite de vitesse déclarée par l'organisateur.
Dans ce cas, respect des règles de circulation.



Zone avec limite de vitesse déclarée par l'organisateur.

Sur ce mode, aucune interaction n'est possible.

Affichage de la vitesse instantanée

Lorsque vous dépasserez la vitesse limite dans une zone sensible déclarée par l'organisateur, un signal sonore et un affichage spécifique apparaîtront.

3

UTILISATION EN COURSE



Après avoir lancé son processus de démarrage, le tracker interactif arrivera automatiquement sur l'écran d'accueil.

Lancez iZi Race FFSA.



- Voyant blanc
- Numéro de course
- Bouton de signalement
- Messages du PC Course
- Bouton SOS
- Appel téléphonique d'urgence



>>> En cas d'arrêt en ES, équipage ok

>>> En cas d'arrêt en ES, avec demande de secours

- + = La voiture ne gêne pas l'ES.
- + = La voiture bloque l'ES.

- + = L'équipage demande une intervention médicale.
- + = Une intervention pour incendie est demandée.

Le déclenchement des boutons SOS Médical et Incendie entraîne automatiquement un appel du tracker vers le PC course.



Message envoyé

IMPORTANT : Si "Message Envoyé" n'apparaît pas dans la zone «message du PC Course» après avoir déclenché une alerte OK ou SOS, le message ne sera pas reçu par le PC Course. Si le message n'apparaît pas, redéclenchez l'alerte.


>>> MESSAGES DU PC COURSE




Vous pouvez recevoir à tout moment des messages textes venant du PC de course.

Vous **devez obligatoirement** confirmer la réception du message en appuyant sur «CONFIRMEZ».

>>> APPEL DU PC COURSE



Le PC Course peut vous appeler s'il n'a pas de nouvelle de votre part alors que vous êtes à l'arrêt dans une ES.



En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.


TRACKING

INSTRUCTION FOR USE



1

CONNECTION / TURN ON / OFF



IMPORTANT: The On/Off button is the one located on the right side in the center of the tracker.

NOTE : Pressing the green button (on/off) twice consecutively restarts the display.

✓ 1/ PLUG the USB cable into the USB port of your car and the USB-C part into the tracker.

✓ 2/ INSTALL the tracker
>> Recognition: install the tracker in the passenger compartment

>> Rally: Fix the tracker on the rollbar with clamps tightening (according to the installation instructions)

✓ 3/ STARTING the tracker

Keep the On/Off button pressed for more than 2 seconds. The screen turns on the home screen.

>> Recce: launch Recon Mode

>> Rallye : launch Izi Race FFSA


✓ 4/ STOP the tracker (only concerns recognition sessions: keep the button pressed for more than 2 seconds)

On/Off. A stop confirmation is requested on the screen, click and confirm.



2

USE IN RECCE



Zone without speed limit declared by the organizer.
In this case, respect the traffic rules.



Zone with speed limit declared by the organizer.

In this mode, no interaction is possible.

Instantaneous speed display

When you exceed the speed limit in a sensitive zone declared by the organizer, an audible signal and a specific display will appear.

3 USE IN RACE



After initiating its startup process, the interactive tracker will automatically arrive on the home screen.

Launch iZi Race



>>> In the event of a stop in ES, crew ok

+ = The car **does not** interfere with the ES.
 + = The car **blocks** the ES.

>>> In the event of a stop in ES, with emergency

+ = The crew requests medical intervention.
 + = An intervention for fire is requested.

Triggering the SOS Medical and Fire buttons automatically results in a call from the tracker to the race PC.



Message sent

IMPORTANT: If "Message Sent" does not appear in the "Course PC message" area after triggering an OK or SOS alert, the message will not be received by the Course PC. If the message does not appear, retrigger the alert.

>>> HQ MESSAGES




You can receive text messages from the race PC at any time.


DRAPEAU ROUGE
RED FLAG
CONFIRM

You must confirm receipt of the message by pressing "CONFIRM"

>>> HQ CALL



HQ can call you if they have not heard from you while you are stopped in an ES.




In exceptional cases and under authorization (tel. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) the Interactive Tracker must be returned the day after the rally. By registered parcel to the return address communicated by the team on site during the rally.

GÉOLOCALISATION


NOTICE D'INSTALLATION



1 INSTALLATION et FIXATION



**Le Tracker Interactif
doit être installé
OBLIGATOIREMENT :**




- ✓ à l'INTÉRIEUR de l'habitacle
- ✓ DEVANT et PARTIE HAUTE du véhicule
- ✓ FIXÉ sur l'arceau avec un collier de serrage
- ✓ Visser la platine de fixation sur la tableau de bord

INTERDICTION de le positionner


X sur le tunnel X entre les sièges.



Il doit être facilement accessible et lisible pour le PILOTE et COPILOTE pour appuyer sur l'écran du Tracker Interactif en cas d'urgence



2 BRANCHEMENT & MISE EN MARCHE



Le Tracker Interactif vous est remis déjà en marche aux vérifications administratives. Il doit être branché et doit RESTER ALLUMÉ TOUTE LA DURÉE du Rallye.



Branchez le Tracker Interactif directement à votre alimentation USB avec le câble fourni.

Un voyant BLANC s'allume au branchement



L'installation du Tracker Interactif dans la voiture de course est sous la responsabilité du concurrent qui devra s'assurer de la solidité de sa fixation dans l'habitacle et du bon fonctionnement du boîtier. En aucun cas VDS Racing ne pourrait être tenu responsable d'une sortie de route d'un concurrent ou tout autre incident en cas de chute du Tracker Interactif dans la voiture de compétition.

RESTITUTION



- À la fin du rallye restitution OBLIGATOIRE à l'entrée du parc fermé d'arrivée.
- En cas d'abandon : Retour au PC COURSE UNIQUEMENT



En cas exceptionnel et sous autorisation (tél. 07 68 88 27 57 - 06 95 64 61 76) le Tracker Interactif devra être renvoyé impérativement le lendemain du rallye. Par colis recommandé à l'adresse de retour communiquée par l'équipe sur place lors du rallye.

GÉOLOCALISATION

NOTICE D'INSTALLATION




FORMULAIRE DE CAUTION



Informations à renseigner OBLIGATOIUREMENT

Votre N° de course



PILOTE




Nom _____

Prénom _____

Tél _____

COPILOTE



Nom _____

Prénom _____

Tél _____

RÈGLEMENT

Chèque

Espèces

Autres



CB NON
ACCEPTÉE

En cas détérioration du matériel (sauf si sortie de route) la caution sera retenue MONTANT de la CAUTION :
Boîtier GPS et câble USB = 300€ TTC

**Restitution obligatoire de l'ensemble du matériel en parfait état
en fin de Rallye ou au PC Course en cas d'abandon.**

L'installation et la fixation du boîtier GPS dans la voiture est sous l'entièbre responsabilité du concurrent,
se référer aux informations données sur les notices d'installation et d'utilisation, ou sur le site de
l'organisation. En cas d'accident suite à une chute du boîtier dans l'habitacle survenue à la suite de sa
mauvaise fixation ou en cas de dysfonctionnement du boîtier (que ce soit pour des raisons de couverture
réseau ou autre) VDS RACING ne pourra en aucun cas être retenu responsable.

Conditions de non restitution de l'intégralité de la caution : Renvoi obligatoire
du matériel le lundi après le Rallye, avec un délai maximum de 5 jours.

Le concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur
le fait que si le boîtier et câble ne sont pas remis dans le délai imparti le
montant de la caution sera encaissé sans avertissement par VDS RACING.

Adresse retour GPS

VDS RACING
6 place du Comte Raymond VI
30650 Rochefort du Gard

AUTORISATION

Je soussigné autorise que mon chèque, espèces ou autres soient retenus pour garantir un montant de caution de 300€ pour le boîtier et les accessoires du système de géolocalisation qui reste la propriété de VDS Racing.

DATE



SIGNATURE

lu et approuvé

VDS RACING

CONTACTS
07 68 88 25 57
07 66 24 66 29